Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen | drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

DWMCAR6 | DWMCAAR6



DWMCAR9 | DWMCAAR9



DWMCAR12 | DWMCAAR12



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen | drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

SRLA6



SRLA9



SRLA12



SOHA6



SOHA9



SOHA12



SPLA6



SPLA9



SPLA12



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.